

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «РАБОС Интл»

Аршинова И.А.

2014г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) для санации объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных (организация-производитель - "CID LINES NV/SA" "СИД ЛАЙНС НВ/СА", БЕЛЬГИЯ)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) - жидкое, высококонцентрированное, нейтральное, комбинированное моющее средство с дезинфицирующим эффектом и сильной пенистой формулой, предназначенное для удаления загрязнений сложного состава и мойки сильнозагрязнённых поверхностей, когда применение щелочных и содержащих хлор средств нежелательно.

2. БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) содержит в качестве действующих веществ комбинации катионных и неионогенных ПАВ, со смачивающими, комплексообразующими, диспергирующими присадками и ингибиторами коррозии, а в качестве вспомогательного компонента воду очищенную.

3. БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом, легко смешивается с водой в любых соотношениях.

4. Выпускают БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) расфасованным в полимерные 25 кг канистры. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации - производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объёма в упаковке, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

Хранят БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) в упаковке производителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от 0 до плюс 40°C.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения - 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов - не более 10 суток. БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) по истечении срока годности не должен применяться.

Транспортируют БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. По степени воздействия на организм БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). В организме препарат не накапливается. В рекомендуемых концентрациях не оказывает местно-раздражающего и sensibilizing действия. Рабочие растворы БИО-НЕТ+ (BIO-NET+) не обладают коррозионной активностью, не портят материалы обрабатываемых поверхностей и характеризуются отличной грязеуносящей активностью.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

6. Санацию технологического оборудования проводят по окончании технологического процесса.
7. Перед мойкой моющими средствами с наружных и внутренних поверхностей оборудования, удаляют механические загрязнения и ополаскивают водой.
8. Механизированный способ применения пенных моющих средств предусматривает использование пеногенераторов или пенных насадок на АВД в сочетании, при необходимости, с дополнительной ручной обработкой щетками. Использование пеногенератора или пенных насадок на АВД (пенообразователя) значительно повышает качество их очистки и снижает расход моющих средств.
9. Для мойки поверхностей технологического оборудования инкубационных и выводных шкафов необходимо нанести 3%-ный рабочий раствор БИО-НЕТ+ (БИО-NET+) при температуре 20-45°C с экспозицией 10-15 минут, затем тщательно промыть оборудование холодной водой
10. После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточных количеств щелочного препарата.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. К работе с моющим средством БИО-НЕТ+ (БИО-NET+) не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с щелочными препаратами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания БИО-НЕТ+ (БИО-NET+) внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с БИО-НЕТ+ (БИО-NET+) и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.

Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.

12. При случайном попадании БИО-НЕТ+ (БИО-NET+) на кожу необходимо промыть его большим количеством воды. При попадании внутрь - выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками инактивированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании БИО-НЕТ+ (БИО-NET+) в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

БИО-НЕТ+ (БИО-NET+) следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО "РАБОС Интернешнл" (Москва)

(Организация-производитель: компания -«CID LINES NV/SA», Waterpoortstraat 2 leper 8900,Belgium)

Представитель компании «СИД ЛАЙНС НВ/СА»
по регистрации и сертификации в РФ



И.А. Аршинова